



INSTRUKCJA DZIAŁANIA ZACZEPU R3
odwrotnego działania – rewersyjnego DC
(prąd stały)



OPIS: Zaczep w stanie beznapięciowym jest odblokowany. Po podaniu napięcia zablokowany (patrz rysunek).



* - w zależności od wersji: 8-12V DC dla zaczepów R3-12.13L-DC i R3-12.13P-DC
22-26V DC dla zaczepów R3-24.13L-DC i R3-24.13P-DC

Zaczepy typu R3 stosowane są głównie w pomieszczeniach użytku publicznego, gdzie przepisy przeciwpożarowe i BHP narzucają warunek odblokowania drzwi przy zaniku napięcia np. szkoły, kina, biura itp.

Charakteryzuje się bezgłośnie pracą.

Zaleca się podłączać zaczep do **prądu stałego (DC)**.

W wypadku wersji 12V dopuszcza się warunkowe zasilanie **prądem zmiennym (AC)** - praca zaczepu charakteryzuje się wtedy cichym brzęczeniem.

Prosimy ściśle przestrzegać zakresów napięcia zasilania. Po zamontowaniu wymagany jest pomiar napięcia.

Poznań, 2016-01-04

Elektra Plus Maciej Połczyński

ul. Grudzieniec 66, 60-601 Poznań

tel/fax: (+48) 618484178 (Biuro Obsługi Klienta)

tel: (+48) 618484177 (Dział Techniczny)

e-mail: biuro@elektraplus.net

internet: www.elektraplus.net